

Griffteil tauschen

Modell: Rhodos Junior 230x230 cm

Was wird benötigt: Schraubenzieher, Bohrmaschine, Bohrer 4 mm Ø, Nietenzange, Nieten, Messer/Schere, Draht, evtl. Leiter

Anleitung:

1. Entfernen Sie den Bezug:
 - a. Top abschrauben (Nr. 1)
 - b. Schraube an der Hauptstrebe lösen (Nr. 2)
 - c. Bespannung aus den Taschen herausnehmen und Klettverschlüsse lösen (Nr. 3)
 - d. Bezug abziehen
2. Schirmgestell aus dem Schirmständer herausnehmen und auf eine große Arbeitsfläche legen
3. Drehen Sie die Schraube, welche die Hauptstrebe mit dem Griffteil verbindet auf (Nr. 4)
4. Ziehen Sie die Hauptstrebe vorsichtig weg vom Griffteil und durchtrennen Sie das Seil
5. Bohren Sie den Anschlagbolzen unter dem Griffteil auf (Bohrer 4 mm Ø)
6. Drücken Sie die Druckknöpfe unten am Mast ein und entfernen die Kunststoffabdeckung (Nr. 5)
7. Entfernen Sie das Griffteil, in dem Sie es am Mast nach unten schieben
8. Schieben Sie das neue Griffteil den Mast entlang nach oben
9. Öffnen Sie die Verschlusskappe und lösen Sie den Knoten des alten Seils im Schieber (Nr. 6)
10. Öffnen Sie die Schrauben der Krone und entfernen das Oberteil (Nr. 7)
11. Ziehen Sie das alte Seil heraus und entfernen Sie dieses
12. Führen Sie das neue Seil mit Hilfe eines Drahtes wieder ein (Nr. 8)
 - a. Achten Sie dabei auf die Führung des Seils um die Umlenkrollen (rot markiert)
13. Verknoten Sie das Seil an der Kugel im Schieber (Nr. 6) und schrauben die Krone zu (Nr. 7)
14. Vernieten Sie den Anschlagbolzen unterhalb des Schiebers und drücken Sie die Kunststoffabdeckung unten in den Mast (Nr. 5)
15. Verschrauben Sie das Griffteil wieder mit der Hauptstrebe (Nr. 4)
16. Ziehen Sie die Bespannung analog Schritt 1 wieder auf das Schirmgestell

