

## Griffteil tauschen

**Modell:** Samos 300 cm

**Was wird benötigt:** Schraubenzieher, Messer/Schere, Draht, evtl. Leiter

Anleitung:

1. Entfernen Sie den Bezug:
  - a. Top abschrauben (Nr. 1)
  - b. Schraube an der Hauptstrebe lösen (Nr. 2)
  - c. Bespannung aus den Taschen herausnehmen und Klettverschlüsse lösen (Nr. 3)
  - d. Bezug abziehen
2. Schirmgestell aus dem Schirmständer herausnehmen und auf eine große Arbeitsfläche legen
3. Unterhalb des Griffteils befindet sich eine Schraube, diese bitte aufschrauben
4. Drehen Sie die Schraube, welche die Hauptstrebe mit dem Griffteil verbindet auf (Nr. 4)
5. Ziehen Sie die Hauptstrebe vorsichtig weg vom Griffteil und durchtrennen Sie das Seil ganz knapp am Griffteil, so dass soviel Seil wie möglich aus der Hauptstrebe rausschaut
6. Entfernen Sie das Griffteil, in dem Sie es am Mast nach unten schieben
7. Schieben Sie das neue Griffteil den Mast entlang nach oben
8. Verbinden Sie nun beide Seile miteinander (bitte kein Knoten, dieser passt nicht durch die Führungsschienen) entweder verschweißen oder ähnlichem
9. Öffnen Sie die Verschlusskappe am Unterteil des Schiebers und lösen Sie den Knoten (Nr. 5)
10. Lösen Sie nun den Knoten im Seil (Nr. 6)
11. Ziehen Sie das alte Seil heraus bis das neue durch den Schieber ist
12. Verknoten Sie nun das Seil an der Kugel am Schieber (Nr. 5) und schrauben Sie die Krone zu (Nr. 6)
13. Verschrauben Sie das Griffteil mit der Hauptstrebe (Nr. 4)
14. Und verschrauben Sie die Schraube unterhalb am Griffteil wieder zusammen
15. Ziehen Sie die Bespannung analog Schritt 1 über das Schirmgestell

