

Strebe tauschen

Modell: Samos 300 cm \emptyset

Was wird benötigt: Schraubenzieher, evtl. Leiter

Anleitung:

- 1. Entfernen Sie den Bezug:
 - a. Top abschrauben (Nr. 1)
 - b. Schraube an der Hauptstrebe lösen (Nr. 2)
 - c. Bespannung aus den Taschen herausnehmen und Klettverschlüsse lösen (Nr. 3)
 - d. Bezug abziehen
- 2. Schirmgestell aus dem Schirmständer herausnehmen und auf eine große Arbeitsfläche legen
- 3. Lösen Sie die Schrauben der Krone und ziehen Sie das Unterteil etwas nach unten (Nr. 4)
- 4. Hängen Sie die Hauptstrebe aus (Nr. 5)
- 5. Fädeln Sie die defekte Strebe aus dem Drahtring heraus
- 6. Fädeln Sie die neue Strebe an der gleichen Stelle ein und hängen die Hauptstrebe ein
- 7. Verschrauben Sie die Krone
- 8. Stellen Sie das Schirmgestell zurück in den Schirmständer
- 9. Öffnen Sie die Verschlusskappe am Unterteil des Schiebers und lösen Sie den Knoten (Nr. 6)
- 10. Lösen Sie die Schrauben des Schiebers und hängen die defekte Strebe aus
- 11. Hängen Sie die neue Strebe ein und verschrauben Sie Ober- und Unterteil des Schiebers
- 12. Verknoten Sie das Seil mit der Kugel und schließen Sie die Verschlusskappe des Schiebers
- 13. Ziehen Sie den Bezug analog Punkt 1 auf das Schirmgestell

