

Griffteil tauschen

Modell: Venus 300cm Ø

Was wird benötigt: Schraubenzieher, Draht, Bohrmaschine, Bohrer 5mm Ø, Nietenzange, Nieten,

Anleitung:

1. Nehmen Sie den Schirm vom Standrohr und legen diesen auf eine große Arbeitsfläche
 2. Entnehmen Sie die Streben aus den Stofftaschen (Nr. 1)
 3. Öffnen Sie die Schrauben im Schieber und entfernen das Unterteil (Nr. 2)
 4. Lösen Sie den Knoten im Seil und entfernen die Kugel
 5. Ziehen Sie das Seil vorsichtig zwischen Kopfgelenk und Krone heraus
 6. Lösen Sie das Kopfgelenk von der Krone mit Hilfe der beiden Druckknöpfe (Nr. 3)
 7. Legen Sie das Schirmdach zur Seite
 8. Bohren Sie die Nietenköpfe am Griffteil mit einem Bohrer 5 mm Ø auf (Nr. 4)
 9. Öffnen Sie die Schraube, welche Haltestange und Griffteil miteinander verbindet (Nr. 5) und entfernen Sie die defekte Haltestange
 10. Ziehen Sie nun das alte Seil aus der Stange und führen das neue Seil mit Hilfe eines Blumendrahts durch die Stange (Nr.6) bis vor zum Kopfgelenk
 11. Verschrauben Sie die neue Haltestange mit dem neuen Griffteil (Nr.5)
 12. Vernieten Sie nun das Griffteil mit Stange (Nr.4)
 13. Führen Sie das Seil mit Hilfe eines Drahtes durch das Schirmdach
 14. Befestigen Sie das Schirmdach am Kopfgelenk analog
 15. Ziehen Sie das Seil durch den Schieber und verknoten es mit der Kugel (Nr. 2)
 16. Stecken Sie das neue Kopfgelenk auf das Schirmgestell (Nr. 3)
1. Schrauben Sie das Unterteil des Schiebers fest (Nr. 2)
 2. Setzen Sie das Schirmgestell auf das Standrohr und führen die Streben in die Stofftaschen ein (Nr. 1)



QR-Code scannen
und passendes
Video anschauen