


## Bezug tauschen

**Modell:** Korsika 320 cm Ø

**Was wird benötigt:** Evtl. Leiter

Anleitung:

1. Stellen Sie den Schirm in den vorhandenen Schirmständer und entfernen Sie den Top (Nr. 1)
2. Hängen Sie die Streben aus den Stofftaschen aus (Nr. 2)
3. Entfernen Sie den Bezug vorsichtig vom Schirmgestell
4. Ziehen Sie den neuen Bezug über das Schirmgestell und schrauben Sie den Top fest (Nr. 1)
5. Hängen Sie die Stofftaschen an den Strebenenden ein (Nr. 2)
6. Öffnen Sie den Schirm zur Kontrolle einmal komplett



QR-Code scannen  
und passendes  
Video anschauen