

Hauptstrebe tauschen

Modell: Monaco 300x300 cm

Was wird benötigt: Schraubenzieher, Draht, evtl. Leiter

Anleitung:

1. Entfernen Sie den Bezug:
 - a. Top abschrauben (Nr. 1)
 - b. Schraube an der Hauptstrebe lösen (Nr. 2)
 - c. Bespannung aus den Taschen herausnehmen und Klettverschlüsse lösen (Nr. 3)
 - d. Bezug abziehen
2. Schirmgestell aus dem Schirmständer herausnehmen und auf eine große Arbeitsfläche legen
3. Öffnen Sie die Verschlusskappe am Unterteil des Schiebers und lösen Sie den Knoten (Nr. 4)
4. Lösen Sie die Schraube, die das Griffteil mit der Hauptstrebe verbindet (Nr. 5)
5. Ziehen Sie das Seil vollständig aus der Strebe
6. Öffnen Sie die Schrauben an der Haltestange und an der Stützstrebe (Nr. 6)
7. Lösen Sie die Schrauben der Krone und entfernen das Oberteil (Nr. 7)
8. Hängen Sie die defekte Hauptstrebe aus und entfernen Sie diese (**Wichtig:** Bolzen und Umlenkrolle werden für die neue Strebe wieder benötigt)
9. Hängen Sie die neue Hauptstrebe in der Krone ein und führen das Seil mit Hilfe eines Drahtes vom Griffteil durch die Hauptstrebe bis zum Schieber (Nr. 8)
10. Schließen Sie die Krone (Nr. 7) und verschrauben Stützstrebe und Haltestange mit der Hauptstrebe (Nr. 6)
11. Verschrauben Sie das Griffteil mit der Hauptstrebe (Nr. 5)
12. Verknoten Sie das Seil im Schieber mit der Kugel und verschrauben Sie den Schieber
13. Ziehen Sie den Bezug analog Punkt 1 auf das Schirmgestell

