



## Bezug tauschen

**Modell:** Promo 350x350 cm

**Was wird benötigt:** Schraubenzieher, Leiter

Anleitung:

1. Schrauben Sie den Top ab (Nr. 1)
2. Lösen Sie die Schrauben an den Strebenenden und entnehmen die Streben aus den Stofftaschen (Nr. 2)
3. Entfernen Sie den alten Bezug
4. Ziehen Sie den neuen Bezug auf das Schirmgestell
5. Führen Sie die Strebenenden in die Stofftaschen ein und schrauben diese fest (Nr. 2)
6. Schrauben Sie den Top auf das Schirmgestell (Nr. 1)



QR-Code scannen  
und passendes  
Video anschauen